

TABELA KOMPATYBILNOŚCI FARB SEA-LINE®

aplikacja na istniejące powłoki
przeciwporostowe

NOWA FARBA SEA-LINE®

- SELF-POLISHING
- ALU PLUS Self-polishing

- HARD ANTIFOULING

- SEGUARD Fouling Stop

OBECNA POWŁOKA PRZECIWPOROSTOWA	SEA-LINE®	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SELF-POLISHING ▪ ALU PLUS SELF-POLISHING ▪ SEAGUARD 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HARD antifouling 			
	OLD ANTIFOULING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieznany antifouling w dobrym stanie (nie dotyczy farb zawierających Teflon) 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Self-polishing antifouling w dobrym stanie 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hard antifouling w dobrym stanie 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antifouling typu THIN FILM w dobrym stanie 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hard antifouling z PTFE (Teflon) w dobrym stanie 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieznany antifoulingu w złym stanie 			

NIE RYZYKUJ! Jeżeli obecna farba przeciwporostowa jest w złym stanie, usuń cały stary antifouling z powierzchni!

Podstawowe zalecenia dotyczące przygotowania powierzchni do aplikacji farb Sea-Line®:

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Używaj produktów biocydowych bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i opis produktów przed użyciem. 		<ul style="list-style-type: none"> • oczyść starą powierzchnię za pomocą wody pod ciśnieniem • miejsca naprawy lub powierzchnie całkowicie oszlifowane z farb przeciwporostowych zabezpiecz podkładem 1K UNIVERSAL PRIMER Sea-Line® • aplikuj 1÷3 warstw farby Sea-Line®
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Podczas aplikacji farb należy stosować środki ochrony osobistej: maseczki, okulary, rękawiczki, kombinezony. 		<ul style="list-style-type: none"> • oczyść starą powierzchnię za pomocą wody pod ciśnieniem • zmatuj całą powierzchnię do jednolitej chropowatości papierem ściernym o gradacji P100÷240 • miejsca naprawy lub powierzchnie całkowicie oszlifowane z farb przeciwporostowych zabezpiecz podkładem 1K UNIVERSAL PRIMER Sea-Line® • aplikuj 1÷3 warstw farby Sea-Line®
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unikaj kontaktu ciepłego produktu z oczami i skórą. 		<ul style="list-style-type: none"> • oczyść starą powierzchnię za pomocą wody pod ciśnieniem • zmatuj całą powierzchnię do jednolitej chropowatości papierem ściernym o gradacji P100÷240 • powierzchnię pomaluj podkładem 1K UNIVERSAL PRIMER Sea-Line® • aplikuj 1÷3 warstw farby Sea-Line®
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Podczas aplikacji należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ korzystając z papierów ściernych lub środków chemicznych usuń całkowicie wcześniejsze antifoulingi ▪ papierem ściernym o gradacji P100÷240 wyrównaj powierzchnię do jednolitej chropowatości ▪ zagruntuj powierzchnię minimum 1 warstwą wybranego podkładu: <ul style="list-style-type: none"> • 2K Epoxy Lightprimer 5:1 Sea-Line® - laminat (GFK) • 2K Epoxy Anticorrosive 4:1 Sea-Line® - stal, aluminium • 2K Epoxy Woodprimer 10:4 Sea-Line® - drewno • 1K UNIVERSAL PRIMER Sea-Line® - laminat, stal, drewno ▪ aplikuj 1÷3 warstw farby Sea-Line®